

<b>BABY DEN - CONFIGURE GATE – HEARTH GATE</b>		<b>ISTRUZIONI PER L'USO</b>
<b>INDICE</b>		pag. 3
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	Avvisi	4
	Cura del prodotto	4
	Lista parti	5
	Vista dei cancelletti di base	18
<b>BABY DEN</b>	Aprire e fissare il BabyDen	6-7
	Accessori ( disponibili a parte)	7
	Fissare la base	8
	Aprire e chiudere il passaggio attraverso la sezione della porta	9
<b>HEARTH GATE</b>	Misurare l'area attorno al camino	10
	Aprire e fissare HearthGate	12
	Fissare le viti al muro	13-15
	Aprire e chiudere il passaggio attraverso la sezione della porta	9
<b>CONFIGURE GATE</b>	Misurare l'area da proteggere o isolare	11
	Aprire e fissare HearthGate	12
	Fissare le viti al muro	13-15
	Aprire e chiudere il passaggio attraverso la sezione della porta	9
<b>FUNZIONI EXTRA</b>	Aggiungere sezioni opzionali	16
	Togliere sezioni	17
	Fissare i copri snodo	17

**NOTE IMPORTANTI** pag. 4

Importante – Conservare le istruzioni per futuri riferimenti

Prima di cominciare ad aprire **BABY DEN – HEARTH GATE – CONFIGURE GATE** , leggere le istruzioni . Non facendo questo si potrebbe danneggiare il cancelletto e creare un pericolo per il vostro bambino . Fate attenzione che queste Istruzioni per l'USO sono per tutti e tre i prodotti .

Di conseguenza l'equipaggiamento e le illustrazioni potrebbero non corrispondere al vostro prodotto . Assicuratevi che il vostro prodotto non sia danneggiato . Il vostro fornitore deve essere informato dei danni da trasporto , se ce ne sono , prima di cominciare ad usare il prodotto . Quando è assemblato come da istruzioni , questo prodotto ha i requisiti per essere conforme alle seguenti normative : ASTM F 1004-98 - EN 12227:2000 - EN 1930:2000

**AVVERTENZE**

- . Per un uso con bambini da sei mesi fino a 24 mesi
- . Quando usato come cancelletto di sicurezza ( HearthGate / ConfigureGate), non usare mai senza fissaggi al muro .
- . Quando usato come HearthGate , posizionare sempre il cancelletto almeno 70 cm ( 27,5”) lontano dalla bocca del camino e almeno 90 cm (35,4”) dal fuoco vivo.
- . Poiché ogni camino/ stufa a legna raggiunge temperature diverse , le misure date sopra sono solo per una linea guida . Provate da soli l'unità al massimo prima di posizionare il cancelletto . Se il cancelletto è caldo al tatto , spostate il cancelletto più lontano dalla sorgente di calore delle misure minime consigliate.
- . Controllate e provate regolarmente l'assemblaggio
- . Non permettete al vostro bambino di salire o dondolarsi sul cancelletto .
- . Non usatelo se qualche parte del cancelletto è rotta o mancante.
- . Quando è chiuso , immagazzinatelo lontano dai bambini .
- . Questo prodotto non potrà necessariamente evitare tutti gli incidenti . **NON LASCIATE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO.**
- . Usate solo ricambi originali Baby Dan.
- . Usate solo con i meccanismi di chiusura ben fissati.
- . Installate secondo le istruzioni per l'uso .
- . Quando questo prodotto viene usato per circondare un camino , considerate che non è un proteggi fuoco . Viene usato per tenere lontano i bambini dall'area circostante il camino .

- . Non lasciate niente nel BabyDen che può essere usato come scalino o creare un pericolo di soffocamento o strangolamento .
- . Quando viene usato come BabyDen fate attenzione ai rischi del fuoco e di altre sorgenti di calore , come le stufette elettriche o a gas , etc. usate nelle vicinanze del BabyDen.
- . Quando usato come BabyDen , non usate mai senza la base .

#### AVERE CURA DEL PRODOTTO

- . Nessuna parte del BabyDen/HearthGate/ConfigureGate richiede lubrificante.
- . Pulire le sezioni e le parti in plastica usando acqua calda e sapone , o un panno umido .
- . Non usare detergenti abrasivi.
- . La base in tessuto è lavabile ad un massimo di 40 ° C.
- . Lavate il tessuto prima dell'uso per stabilizzare il colore .
- . La base in tessuto NON deve Mai essere asciugata in centrifuga .
- . Se usata all'aperto , e per prevenire la ruggine , trattate tutte le parti metalliche esposte con un proteggi ruggine. Anche con questo trattamento si potrà avere della ruggine.

#### LISTA DI CONTROLLO DELLE PARTI

	Hearth Gate	Configure Gate	Babyden
1 Estensione 60 cm			Disponibile separatamente
1 ConfigureGate			Consiste in 3 sezioni
1 HearthGate			Consiste in 5 sezioni
1 BabyDen			Consiste in 6 sezioni
1 Base in Tessuto			
2 Copri Muro A			
2 Fissaggi B			
2 Placche per il muro C			
6 Viti per legno D			
6 Viti per Copri Muro E			
6 Dadi per copri muro F			
2 Rondelle per cardine G			
2 Copri cardine H			
2 Coni I			
2 Barra verticale , rimovibile J			

#### APRIRE E ASSEMBLARE IL BABYDEN

pag. 6

1. Aprite il vostro BabyDen su una superficie stabile assicurandovi che la maniglia sia sul lato sopra .  
Dividete il BabyDen in due parti sollevando sulla parte centrale rimovibile, la barra verticale (vedi fig. 1) mentre la fate scivolare di fianco fuori dal cardine inferiore ( 1 a ).
2. Aprire le sezioni :  
Sollevare (1) la sezione con i cardini superiori mentre premete in giù (2) sulla sezione collegata (2).  
E' più facile sollevare e girare le sezioni se sollevate e premete il più vicino possibile ai cardini (vedi fig. 2).  
Girate la sezione ( 3 ) .
3. I cardini superiori hanno dei segni che servono per assemblare il BabyDen.  
Per assemblare il BabyDen a forma di quadrato o di esagono , girate le sezioni , e rilasciate quando la freccia sul cardine è in linea con il segno sul cardine.
4. Chiudete entrambe le parti in modo che le sezioni formino un esagono – seguite i segni a esagono.
5. La barra verticale rimovibile è stata fissata nella sezione finale dal produttore (vedi “vista del cancelletto base “ a pagina 18 ).  
Sollevate la barra verticale e toglietela.
- Allineate le parti terminali e assicuratevi che i cardini cadano assieme sopra e sotto ( vedi le figure parziali nella figura 5).
6. Unite le due parti spingendo le barre verticali (1) in alto verso il cardine superiore e fatele scivolare nella scanalatura del cardine più basso (2) .

7. L'equipaggiamento di fissaggio al muro è incluso nel BabyDen.

Se doveste usare il BabyDen come un cancelletto di sicurezza , seguite le istruzioni del ConfigureGate e HearthGate ( vedi indice a pagina 3) .

Nota: Se dovete attaccare le 6 sezioni del BabyDen al muro , dovete usare la barra verticale sfusa (J) inclusa .

#### ASSEMBLARE LA BASE

pag. 8

8. Posizionare la base in tessuto nel BabyDen con la superficie in nylon verso il basso .

9. Cominciare a fissare la base ai tre angoli con i cardini come mostrato in fig. 9

Passare l'elastico sotto la base del BabyDen.

10. Sfilare la barra verticale rimovibile dal cardine. Tenere l'elastico come mostrato ( vedi Fig. 10 ), mentre fate scivolare la barra al suo posto .

11. Poi fissate gli altri tre angoli della base tirando l'elastico sotto al BabyDen e attorno ai cardini ( vedi fig. 11).

Legate i nastri attorno ai tubi quadrati orizzontali delle sezioni metalliche – non attorno alle barre.

#### APRIRE E CHIUDERE LA SEZIONE DELLA PORTA DI PASSAGGIO

pag. 9

12. **Aprire il passaggio attraverso la sezione porta.** Spingere la maniglia il più lontano possibile.

13. La porta deve poter facilmente aprirsi in entrambe le direzioni .

14. **Chiudere il passaggio attraverso la sezione porta.** Spingere la maniglia il più lontano possibile (1) e allineare la parte in basso della porta con il telaio del cancelletto .

Rilasciare la maniglia , la porta si dovrebbe chiudere .

15. La sezione porta di passaggio si chiuderà propriamente quando il gancio della maniglia cadrà nel foro dell'apposito cardine (vedi posizione A), e la barra di bloccaggio e il foro in basso del telaio sono incastrati ( vedi posizione B di figura 15 )

Controllate per assicurarvi che entrambi i blocchi siano agganciati .

#### MISURARE L'AREA ATTORNO AL CAMINO / FOCOLARE

pag. 10

16. Misurare l'area attorno al camino /focolare. La distanza dalla sezione del cancelletto dal camino /focolare deve essere minimo 70 cm (27,5") .

X. Il cancelletto non deve essere mai posizionato in linea diritta.

Se non fosse possibile coprire le distanze consigliate , sono disponibili dal vs. fornitore sezioni separate .

17. La distanza dalle sezioni del cancelletto dal fuoco vivo devono essere minimo 90 cm (35,4").

X. Il cancelletto non deve essere mai posizionato in linea diritta.

#### IMPORTANTE

Le distanze minime menzionate dal camino/focolare sono solo consigliate poiché ogni camino/focolare / stufa a legna raggiunge diverse temperature . Provate la vostra unità al massimo prima di posizionare il cancelletto .

Sistematelo secondo le istruzioni al massimo del calore emesso . Se il cancelletto fosse Troppo caldo da toccare, spostate il cancelletto più lontano dalla fonte di calore di quanto consigliato.

#### MISURARE L'AREA DA PROTEGGERE / ISOLARE

18. Posizionare in cima alle scale .

Se il ConfigureGate è sistemato in cima alle scale , seguite le note seguenti :

. Il cancelletto deve essere assemblato come una curva lontano dalle scale (vedi figura 18 )

. Il cancelletto non deve mai essere sistemato in linea diritta.

. Ci deve essere una distanza minima di 40 cm ( 15.7" ) dal cancelletto alle scale.

Se non fosse possibile avere le distanze consigliate , sono disponibili sezioni separate dal vostro fornitore.

19. Posizionare alla fine delle scale.

Se il ConfigureGate è sistemato alla fine delle scale, seguite le seguenti note :

. Il cancelletto deve essere sistemato ad arco lontano dalle scale ( vedi figura 19 ).

. Il cancelletto deve essere sistemato il più lontano possibile dalle scale in modo che il bambino non sia capace di raggiungere la fine delle scale e scavalcare il cancelletto. La distanza dalla fine delle scale deve essere minimo 40 cm (15.7").

20. In generale . Notate che il bambino è capace di raggiungere gli oggetti attraverso le sbarre , quindi posizionate il cancelletto lontano da questi .

X. Il cancelletto non deve mai essere sistemato in linea dritta .

## ASSEMBLARE HEARTHGATE E CONFIGUREGATE

pag. 12

21. Posizionare il cancelletto chiuso su una superficie stabile con la maniglia nella parte alta .

Separare HearthGate in due parti tirando su la barra verticale dal centro rimovibile (vedi figura 21) e fatela scivolare dalla fessura del cardine in basso ( vedi figura 21 a ).

22. Aprire le sezioni :

All'angolo, sollevare lievemente la sezione del cardine con i denti verso il basso (1) mentre premete leggermente in giù sulla sezione collegata (2) .

Ruotate la sezione (3).

23. Aprite il cancelletto fino all'angolo desiderato .

Aprite entrambe le parti e allineate le sezioni finali con i cardini conici con le sezioni finali con i cardini superiori (vedi figura 23) – assicuratevi che i cardini si blocchino sulla parte superiore e inferiore ( vedi le sezioni della figura 23).

24. Collegare le due parti premendo la barra verticale rimovibile dentro il cardine superiore (1) e lasciatela scivolare nella scanalatura (2) .

. Se dovete aggiungere sezioni – andate a pagina 16.

. Se il cancelletto è troppo lungo – andate a pagina 17.

. Se non sono richieste modifiche – continuate fissando i fissaggi a muro come descritto nella pagina successiva .

## FISSARE I FISSAGGI A MURO

pag. 13

25. Piegar il Copri muro (A) attorno alla barra verticale alla fine del cancelletto .

26. Inserire il blocco di fissaggio (B) in modo che i fori su entrambi i lati siano allineati .

27. Fissare le viti del copri muro (E) e i bulloni (F) nei tre fori , ma non stringeteli .

Il bloccaggio di nylon sul bullone deve essere rivolto verso l'esterno ( vedi figura 27 a ).

28. Attaccare la piastra del muro ( C ) al blocco di fissaggio ( B ) seguendo i passi 29 A , B e C come nella prossima pagina .

29. A. Centrare i bottoni sul blocco di fissaggio con i fori sulla piastra del muro . pag. 14

B. Spingete i bottoni attraverso i fori e premeteli assieme.

C. Fate scivolare il blocco di fissaggio in basso fino a che il bottone di fissaggio non scatti e si blocchi ( vedi figura 29).

30. Il fissaggio al muro deve ora sembrare come mostrato in figura 30 . Per favore notate che i fissaggi non sono ancora stati bloccati .

Usate solo le viti fornite solo se fissate il cancelletto al muro . Se dovete fissarlo su altri materiali , per favore usate viti e bloccaggi appropriati ( non sono forniti ).

31. Avvertenze

Se posizionato attorno ad un camino / focolare , è consigliata una distanza minima di 70 cm (27.5") dalla fonte di calore / fuoco .

Se sistemato attorno a fuoco vivo, la distanza deve essere almeno 90 cm (35.4").

Vedi anche “ MISURARE L'AREA ATTORNO AL CAMINO / FOCOLARE “ a pagina 10

32. Far scivolare la parte assemblata del Fissaggio al muro il più vicino possibile al cono (vedi figura 32 a ). E' importante che la forma del cono e il fissaggio del muro sia fissati uno di seguito all'altro .

Con una matita , segnate il fissaggio al muro assemblato sulla superficie di montaggio .

33. Spostate il cancelletto un po' e toglie la piastra del muro ( C ) dal blocco di fissaggio ( B ) premendo il pulsante di bloccaggio ( 33 a ) e sollevando la piastra .

34. Tenete la piastra del muro sul segno e avvitate le tre viti da legno . Importante : Due delle viti devono essere avvitate nei fori agli estremi della piastra del muro , e la terza vite deve essere posizionata al centro della piastra .

Se questo non dovesse essere possibile , le due viti devono essere posizionate il più lontano possibile una dall'altra , e la terza il più vicino possibile al centro .

Nota : Le viti incluse devono essere fissate solamente al legno . Se dovete fissare su altri materiali , usate per favore viti e bloccaggi adatti .

35. Riattaccare il cancelletto al muro inserendo il blocco di fissaggio alla piastra del muro (vedi figura 34).

Bloccate le viti al copri muro .

36. L'altro capo del cancelletto deve essere fissato allo stesso modo . Seguire le figure da 25-35.

#### AGGIUNGERE SEZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

pag. 16

37. Un'estensione ha un cardine superiore da un lato e un cardine a cono nell'altro. Questo rende possibile fissare l'estensione a tutti i tipi di sezione .

La barra verticale rimovibile è già stata fissata dal costruttore . Togliete questa barra sollevandola ( 1 ) e facendola scivolare fuori dal cardine in basso ( 2 ).

Per evitare di riaggiustare i coperchi /coni aggiungere le estensioni seguendo le seguenti illustrazioni .

#### 38. **ConfigureGate ( 3 sezioni )**

Separare il cancelletto tra la porta e la sezione ( vedi figura 38 ) rimuovendo la barra verticale rimovibile .

Fissare l'estensione posizionando il cardine superiore sulla sezione porta sopra il cono cardine dell'estensione ( vedi pagina 38 a ) . I cardini devono essere allineati sia in alto sia in basso.

Lasciate che i cardini si incastrino e inserite la barra verticale rimovibile.

Fissate l'ultima sezione nello stesso modo .

#### 39. **HearthGate ( 5 sezioni )**

Separate il cancelletto tra due sezioni ( vedi figura 39 a ) togliendo la barra verticale rimovibile.

Fissate l'estensione posizionando il cardine superiore dell'estensione sopra il cardine cono della sezione ( vedi figura 39 a ) . I cardini devono essere allineati sia sopra sia sotto .

Lasciate che i cardini si incastrino e inserite la barra verticale rimovibile.

Fissate l'ultima sezione nello stesso modo .

#### TOGLIERE LE SEZIONI

pag. 17

40. Se volete togliere una sezione dal cancelletto che avete comperato , togliete sempre la sezione terminale .

Togliete la barra verticale rimovibile sollevandola ( 1 ) e lasciatela scivolare fuori dalla scanalatura del cardine ( 2 ) .

Sollevate la sezione/i .

41. Togliete i cappucci sfusi dalla sezione terminale ( l'illustrazione mostra la sezione finale del HearthGate – per la sezione finale del ConfigureGate vedi pagina 43 ) .

42. 43. Fissare i cardini cappucci / coni

In dipendenza dal numero di sezioni da aggiungere o da togliere , finirete con una delle sezioni finali illustrate ( vedi figure 42 e 43 ) .

Fissate i cappucci / coni sfusi ( i copri cardini rimanenti metteteli in una busta di plastica) su quella che è diventata ora la sezione finale come da figura 42 e 43.

I copri cardini sono inclusi in una borsa in plastica . Fissateli come in figura 42 e 43.

#### VISTA DEI CANCELLETTI BASE

pag. 18

ConfigureGate ( 3 sezioni )

HearthGate ( 5 sezioni )

BabyDen ( 6 sezioni )

1 Sezione con porta di passaggio

1a Maniglia

1b Barra di bloccaggio

2 Sezione con cardini a cono

3 Sezione con cardini superiori

4 Cappuccio sfuso , pieno

5 Cappuccio sfuso con scanalatura

6 Cappuccio sfuso , cono

7 Barra verticale rimovibile ( questi sono in grigio )